

SK8 CAM

MANUAL DE USUARIO



SK8urban.es



I. ATENCIÓN

- 1 Este producto es un producto de alta precisión, no lo suelte ni lo golpee.
- 2 No coloque la cámara cerca de nada que tenga un fuerte magnetismo, como imanes y motores, y evite tener el producto cerca de cualquier cosa que emita fuertes ondas de radio. Un campo magnético fuerte puede causar un mal funcionamiento del producto o dañar la imagen y el sonido.
- 3 No coloque la cámara a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
- 4 Use una tarjeta Micro SD de marca, formateada antes de usarla en un ordenador; no se puede garantizar que las tarjetas neutrales normales funcionen correctamente.
- 5 No use la tarjeta Micro SD cerca de un lugar magnético para evitar perder el almacenamiento de datos.
- 6 Durante el proceso de carga, si hay sobrecalentamiento, humo u olor, desenchufe la alimentación inmediatamente y detenga la carga para evitar incendios.
- 7 Al cargarlo, manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que el cable puede ahogarlo accidentalmente o provocar una descarga eléctrica.
- 8 Almanece el producto en un lugar fresco y seco.
- 9 Si hay actualizaciones de productos, por favor, prevalece en especie sin previo aviso.

II. CARACTERÍSTICAS

- Provisto con una carcasa a prueba de agua, sumergible hasta 50 metros de profundidad.
- Función de grabación 4K UHD de alta velocidad.
- Pantalla táctil de visualización Ultra HD de 2.0 pulgadas, visualización en tiempo-real.
- La extracción de la batería es fácil y puede prolongar su vida.
- Función de grabación durante la carga.
- Lente gran angular de alta definición de 12 Megapíxeles.
- Salida HDMI.
- Función de cámara web.
- Soporta una memoria de tarjeta hasta 64GB.
- Resolución de grabación de vídeo: 4K 2.7K 1440P 1080p 720p.
- Formato de grabación de vídeo MP4.
- Formato de decodificación de vídeo H.265.
- Modos de grabación: Grabación en bucle, Time lapse.
- Modos de fotografía: Disparo único, Ráfaga, Temporizador.
- La última tecnología de control remoto de WIFI, la aplicación del teléfono puede controlar la cámara de video del equipo, descargar vídeos y fotos online.



- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 USB. | 9 Pantalla táctil. |
| 2 Micrófono. | 10 Luz de WIFI. |
| 3 Micro SD Tarjeta. | 11 Botón OK. |
| 4 HDMI. | 12 Botón Arriba. |
| 5 Botón de Encendido / Botón de Modo. | 13 Botón Abajo / Botón WIFI. |
| 6 Cámara. | 14 Altavoz. |
| 7 Luz indicadora de trabajo. | 15 Indicador de la batería. |
| 8 Luz indicadora de carga. | 16 Compartimiento de la batería. |



- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1 OK. | 4 Botón de Modo / Encendido. |
| 2 Arriba. | 5 Lente. |
| 3 Abajo / Botón WIFI. | 6 Montaje. |



Pantalla táctil LCD	Pantalla táctil HD 2.0"
Ángulo de la lente	170° de alta resolución, lente gran angular wide angle lens
Idiomas	Inglés / Chino tradicional / Chino simplificado / Japenese / Francés / Alemán / Español / Italiano / Portugués / Tailandés / Ruso / Coreano / Holandés / Polaco
Resolución de vídeo	4K (3824X2160) 30FPS 2.7K (2704X1520) 30FPS 1440 (1920x1440) 60FPS / 30FPS 1080 (1920X1080) 60FPS / 30FPS 720 (1280x720) 120FPS / 60FPS
Formato de vídeo	MP4
Formatos de compresión de vídeos	H.265 / H.264
Resolución de foto	12M / 8M / 5M / 3M
Tarjeta de almacenamiento	Micro SD (TF)
Modo de cámara	Disparo único Temporizador automático (1, 3, 5, 10 sg) Ráfaga
La frecuencia de la fuente de luz	50HZ/60HZ
USB	USB 2.0
batería	1050mAh
Consumo de energía	400mAh 4.2V
Tiempo de grabación	70 Minutos
Tiempo de carga	3 Horas
Sistema operativo	Windows98 / 2003 / me / XP / 7 / 8 / 10 / MacOS / Linux

Nota: Las especificaciones pueden variar según las mejoras del producto, actualizaciones y otras razones para realizar cambios, por favor, prevalecer en especie.

III. INSTRUCCIONES

1. Insertar la Tarjeta Micro SD

NOTA: Por favor use una tarjeta Micro SD de marca, formateada antes de usarla en un ordenador; no se puede garantizar que las tarjetas neutrales normales funcionen correctamente.

2. Instalar y Retirar la batería

Deslice el interruptor de la batería para abrir el compartimiento.

- Inserte la batería correctamente en el compartimiento de la batería hasta que encaje.
- Para retirar la batería, abra el compartimiento de la batería para extraerla.

3. Carga de la Batería

- Posibilidad de cargar conectada a cualquier puerto USB como por ejemplo de un ordenador o bien conectada a la corriente eléctrica usando un adaptador de corriente (no incluido).
- Al cargar se encenderá una luz roja. Cuando esté completamente cargada, la luz roja se apagará.

4. Encender y Apagar la cámara

- Inicio: Presione el botón de modo durante 3-5 segundos.
- Apagar: Presione el botón modo durante 3-5 segundos.

5. Interruptor de Modo

- Presione el botón modo, ingrese a la interfaz de selección de modo.
Vídeo  Foto  Menu 


6. Video

- Inserte la tarjeta Micro SD y presione el botón de encendido para encenderla.
- Presione el botón OK, luego la luz azul comenzará a parpadear y el punto rojo parpadeará en la parte superior de la pantalla alternativamente, luego comience a grabar.
- Presione nuevamente el botón OK, dejará de grabar y lo guardará.

7. Cámara

- Abra la cámara y cambie al modo de cámara.
- Presione el botón "OK" para tomar la foto y oír un pitido (los sonidos pueden desactivarse en el menú de ajustes de la cámara).

8. Modo de Reproducción

- Una vez que la cámara haya terminado la grabación, toque el icono de reproducción.
- En la esquina inferior izquierda de la interfaz de grabación para acceder a la interfaz de reproducción.
- Seleccione foto/vídeo, presione el botón OK o toque el ícono  para comenzar a grabar.

9. Menú de Configuraciones

- Presione el botón arriba (para ingresar rápidamente) o toque el ícono del menú para ingresar a la interfaz de configuración del menú
- Presione el botón "Arriba y Abajo" para seleccionar el menú, presione el botón "OK" para ingresar al submenú, seleccione el elemento de configuración y presione OK para establecer.

10. Cable USB al Ordenador.

- Conecte el cable USB al ordenador, la pantalla mostrará la memoria y la cámara, presione la tecla "Enter" para ingresar.
- Después de ingresar a la memoria, el ordenador mostrará un disco extraíble, esta vez con el ordenador para la transferencia de datos.
- Después de ingresar a la cámara, el dispositivo se puede usar como cámara de PC para la comunicación de video.

11. Conexión WIFI

Esta cámara se puede utilizar con teléfonos Android o Apple a través de una conexión WIFI, los pasos específicos son los siguientes:

- 1) Descargue la aplicación YUTUPRO en su teléfono móvil, no la abra hasta después del paso 5 desde Google Play o Apple Store.



- 2) Encienda el WIFI de la cámara presionando durante 3-5 segundos el botón lateral inferior (punto 13 del esquema fotográfico).
- 3) Active el WIFI de su teléfono móvil.
- 4) Empareje la cámara con el móvil, en la mayoría de móviles se puede hacer dirigiéndose a Ajustes>Conexión wifi. En redes disponibles aparecerá la cámara. Podrá emparejarla seleccionándola y escribiendo la contraseña que le aparecerá en la pantalla de la cámara.
- 5) Abra la aplicación YUTUPRO y seleccione la cámara en el menú.
- 6) Ahora el control de la cámara está en su teléfono, pudiendo seleccionar video/foto y el resto de funciones.

Consejo: Cuando el producto no funcione correctamente, vuelva a instalar la batería extraíble. La máquina se puede restaurar a la normalidad.

